

高圧ガス圧力調整器の 取り付け方



1.ガスボンベ



2.計器 (圧力調整器)



3.パッキンを入れる



4.ボンベと計器を接続する



5. ナットを手で締める





6.適合するレンチで締める

7. 計器が閉まっているか確認



8.ボンベのバルブを開く



9. 圧力計の確認(高圧ゲージ)



10. ガス漏れの確認(中性洗剤希釈)





11.ガスが漏れている場合
泡が出ます

12. 圧力計を調節する (低圧ゲージ)



13.バルブをまわしガスを出す

