


手動折畳式バスケット装置操作手順

収納手順

- ① 操作ハンドルを「操作フック」に引っ掛け、左方向に静かに回します。
- ② ハンドル操作が重くなり、それ以上収納できなくなったら操作を止めます。

使用手順


- ① 操作ハンドルを「操作フック」に引っ掛け、右方向に静かに回します。
- ② ハンドル操作が重くなり、左右フレームが平行になったら操作を止めます。
- ③ この状態で使用できます。操作ハンドルを取り外し、障害にならないよう保管してください。



1. 必要な物 (体育館クランクハンドル)



2. 操作ハンドルを「操作フック」に引っ掛ける。



3. 操作ハンドルを左右に回すことで繰出し・収納ができる。

