


## 手脱式防球ネット操作手順

### 使用手順

- ① ウインチ（巻取器）ハンドルを“巻下”の方向に回し、収納状態にある先端におもりを付した巻取用ワイヤーをさげます。
- ② 繰出された巻取ワイヤーをフロー付近までさげます。フローから約1mでハンドル操作を止めます。
- ③ 巻取ワイヤー先端のカラビナと、ネット用ワイヤー先端のフックをジョイントします。
- ④ ネット両端を同様にセットしたらウインチを同時に巻き初めます。巻取器ハンドルを“巻上”側に静かに回します。
- ⑤ ネットがほぼ水平になったら操作を止めます。両側が均等になるように張ります。
- ⑥ すそ止めおもりを付けて使用OKです。



### 収納手順


- ① 上記手順を逆に行います。すそ止めおもりを外すことを忘れないようにしてください。

### 注意事項

- ① 両側が均等になるように調整しながら作業してください。
- ② ネットを必要以上に強く張らないでください。故障の原因となります。
- ③ ウインチ（巻取器）の取付け状況は建物に合わせます。上右図は一例です。ただし、基本操作は上記手順同様です。

### 手脱式防球ネット…ワイヤー締結方法

- ① 手脱式ネットの操作方法には数種類ありますが、巻取用ワイヤーとネット用ワイヤーの締結方法は下図のように行います。
- ② 下部ガイド金具は、建物の構造により取付けてない場合も有ります。



## ゴルフネット使用方法



取付方法：同色のテープがついたカラビナとワイヤー・ネットの移動環を繋げます（下記写真A・B・C・D）

例）青のカラビナに青のワイヤー・ネットの移動環をつなげる

巻き上げ停止位置：ワイヤーの巻取りは黄色テープが巻取り機BOX付近（黄色テープ）までとしてください

A：青テープ(写真左奥)



B：緑テープ(写真右奥)



C：白テープ(写真右手前)



D：赤テープ(写真右手前)



巻き上げ停止位置：黄色テープ



巻き上げ停止位置：黄色テープ

